

# Uygulama Aşamaları

Özel uygulama becerileri veya makineleri gerektirmez.  
Uygulama metodu duvar-tavan-zemin ve mobilyada aynıdır.

1

## Zemini Hazırlayın

İşleme başlamadan önce zeminin, kuru ve temiz olduğundan emin olun.



2

## Düzgün bir alt zemin

Başarılı bir montaj için, mümkün olduğunca düz ve yüksek kaliteli bir alt tabana sahip olmak çok önemlidir.. Bunun nedeni, pürüzlü yüzeylerin kaplanması daha zor olacak ve daha fazla ürün sarfiyatına yol açacaktır. (Yüzeyinizi düzleştirmek için daha uygun maliyetli malzemeler olduğunu unutmayın)



3

## Primer

Tüm alana rulo ile eşit dağılacak şekilde uygulanır. 3 saat kuruma süresi verilmelidir. Yüzeyin kuru olduğundan emin olduktan sonra 2. aşamaya geçilmelidir.



4

## 1.Kat Mikro Beton

Temiz bir kova içerisinde toz/2,5 kg oranında su ile 5 dakika boyunca karıştırılmalı ve uygulamaya geçilmelidir. 3 saat bekleme süresi vardır.



5

## 2.Kat Mikro Beton

Toz/2,5 oranında su ile 5 dakika karıştırılarak uygulamaya geçilmelidir. 12 saat bekleme süresi verilmelidir. Pigmentli bir ürün seçtiyseniz karışıma eklenecek pigment oranı paket içeriğinde mevcuttur.

6



## Zımparalama

150 lik el zımparası ile uygulama yapılır. Bu işlemden sonra yüzeydeki tüm tozun temizlendiğinden emin olamak gerekir..



7

## Sealer

Tüm yüzeye rulo ile uygulanır 3 saat bekleme süresi vardır.



8

## U-Sealer

Malzemeye %20 su eklenerek iyice karıştırılır ve tüm yüzeye temiz rulo ile uygulanır.

Bir günde işlevsel hale gelir.